



RC332

RUITENSNIJDER

Ideaal om alle gelijmde ruiten zonder beschadiging te verwijderen! Wordt zonder mes geleverd.

MULTISCHNEIDER

Ideal zum Entfernen aller verklebten Fenster ohne Beschädigung! Lieferung ohne Messer.

COUTEAU PARE-BRISE

Ce couteau pare-brise est idéal pour enlever toutes les fenêtres collées sans dégâts ! Fourni sans lame.

MULTICUTTER

This multicutter is ideal to remove all glued windows without any damage! Delivered without blade.

Verklaring van conformiteit

Wij, de firma Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Nederland, verklaren hiermee dat het hier vermelde gereedschap, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming met de normen en normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van de EG-richtlijnen 89/392/EEG, 91/368/EEG en 93/44/EEG, onder onze exclusieve verantwoordelijkheid valt.

Declaration of Conformity

We, the company Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, The Netherlands, declare on our exclusive responsibility that the tool described below, to which this declaration refers, conforms to the norms and normative documents as defined in the provisions of 89/392/EEG, 91/368/EEG and 93/44/EEG.

Konformitätserklärung

Wir, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Niederlande, erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, 91/368/EWG und 93/44/EWG entspricht.

Déclaration de Conformité

Nous, la société Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Pays Bas, déclarons que l'outil sous-mentionné, qui fait l'objet de la déclaration, se trouve, sous notre responsabilité exclusive, en conformité avec les normes et documents normatifs conformément aux dispositions des directives 89/392/CEE, 91/368/CEE et 93/44/CEE.

Dichiarazione di Conformità

Noi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Olanda, con la presente dichiariamo che gli utensili sotto elencati, ai quali si riferisce la presente dichiarazione, sono conformi alle normative e alle documentazioni normative come da direttive n 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, e di questo ci assumiamo la piena responsabilità.

Overensstemmelsesattest

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at det her anførte værktøj, som erklæringen referer til, ene og alene står under vores ansvar i overensstemmelse med standarderne og de normgivende dokumenter, svarende til bestemmelserne i henhold til 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.

Konformitetserklæring

Vi, Rodac International B.V., Nijverheidsstraat 1, 6135 KJ Sittard, Holland, erklærer, at vi alene bærer ansvaret for værktøjet som er opført her og som erklæringen referer seg til, i overensstemmelse med standarderne og de normative dokumentene og i henhold til bestemmelsene i 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC.

Sittard, 01.07 2018



F. CHAMPAVERE, CEO


Technische Specificaties

Technical Specifications - Technische Daten -

Données Techniques - Dati Tecnici - Muttertrekere -

Tekniske Data - Tekniske Data

	BSP	1/4"
	RPM	20000
	BAR	6.3
	L/M	113
	M/S.2	8
	MM	95
	MM	240
	MM	45
	KG	1



Index	Parts No.	Description	Quantity
1	RPSM51801	Motor housing	1
2	RPSM51802	Pin	1
3	RPSM51803	Air inlet	1
4	RPSM51804	Throttle lever	1
5	RPSM51805	Valve stem	1
6	RP6160037	Exhaust hose	1
7	RPOR3334	O-ring	1
8	RPSM51808	Spring	1
9	RPOR3717	O-ring	1
10	RPSM51810	Throttle valve plug	1
11	RPOR3953	O-ring	1
12	RPSM51812	Hose	1
13	RPBB626ZZ	Ball bearing	1
14	RPSM51814	Rear end plate	1
15	RPSM51815	Rotor	1
16	RPSM51816	Rotor blade	4
17	RPSM51817	Pin	3
18	RPSM51818	Cylinder	1
19	RPSM51819	Front end plate	1
20	RPBB6000ZZ	Ball bearing 6000ZZ	1
21	RPSM51821	Air regulator	1
22	RPSM51822	Work housing	1
23	RPSM51823	Retainer ring	1
24	RPSM51824	Clamp nut	1

Index	Parts No.	Description	Quantity
25	RPBB607ZZ	Ball bearing	2
26	RPSM51826	Knob	1
27	RPSM51827	Screw	1
28	RPSM51828	Clamp	1
29	RPSM51829	Work spindle	1
30	RPSM51830	Washer	1
31	RPSM51831	Screw	1
32	RPSM51832	Washer	1
33	RPSM51833	Oscillator	1
35	RPSM51835	Oil screw	1
36	RPOR41602	O-ring	1
37	RPSM51837	Crank shaft	1
38	RPBB6900ZZ	Ball bearing	2
39	RPSM51839	Seal	1
40	RPSM51840	Safety bar	1
41	RPSM51841	Spring	1
42	RPSM51842	Spring pin	1
43	RPSM51843	Washer	1
44	RPSM51844	Lock nut	1
45	RPSM51845	Muffler	1
46	RP6160035	Retainer	1
47	RARK925	Knife blade short	1
48	RA1063	Key wrench	1
50	RA332	Head complete	1

WARNING - INFORMATION

Maximal continual use 15 minutes!

It is recommended that these tools be used in such a way that they are in **continual use for no more than 15 minutes**. After each 15 minutes of use the person using the tool should refrain from using the tool for 20 minutes. It is not acceptable that the person uses the tool for 30 minutes and then refrains from using it for 40 minutes. **Usage must be in 15 minutes-on and 20-minutes-off cycles**. The off cycle can, of course, exceed 20 minutes, but under no circumstances should the on cycle exceed 15 minutes.

Never use a blade longer than 5-1/8 inches (13 cm)!!!!

Some manufacturers make extremely long blades that can be put on our RC332 tool. These long blades produce so much leverage against the bearing that they will destroy the bearing in our tools, sometimes within minutes! Never use these blades in our RC332. **The use of one of these blades for any period of time voids your warranty!**

